



※丸付き番号はベアリングを示します。

※97 ベアリング、96 スプールのクラッチピン、

41 ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。交換はアフターサービスに出していただくをお願いします。

調整座金類に関しては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)