



※白ヌキ番号はベアリングを示します。
 ※ 97 ベアリング 98 スプールのクラッチピン 28 ローラークラッチはお客様自身での交換はできません。
 交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承下さい。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)