




# HEARTLAND XA2000/XA2500/XA3000



Key No.	HEARTLAND XA2000 Parts No.	Parts Name	HEARTLAND XA2500 Parts No.	HEARTLAND XA3000 Parts No.
1	6H198701	Drag Knob	6H199201	6H199201
2	6F742501	Drag Washer Retainer	6F710001	6F710001
3	6F908701	Drag Knob Click Plate	6F895304	6F895304
4	6F635001	Drag Washer	6F691001	6F691001
5	6F635201	Fared Washer	6F627301	6F627301
6	6F635101	Key Washer	6F627201	6F627201
2-7	6H198501	Spool Assembly	6H199001	6H199301
8	6G472401	Collar Retainer	6G472401	6G472401
9	6G095801	Collar (A)	6G095801	6G095801
10	6F625500	Washer (A)	6F625500	6F625500
11	6G693901	Click Leaf Spring Holder	6G693901	6G472201
12	6F704901	Spool Click Leaf Spring	6F704901	6F704901
13	-	Washer (B)	-	6G468000
14	6G627901	Spool Metal	6G627901	6G628801
15	6G629601	Main Shaft	6G610501	6G628001
16	6G375001	Pin	6G375001	6G375001
17	6G471501	Bearing Retainer (A)	6G471501	6G471501
18	6G466201	Ball Bearing (A)	6G466201	6G466201
19	6G613501	Collar (B)	6G613501	6G613501
20	6G471301	Rotor Nut	6G471301	6G471301
21	6G630518	Rotor	6G612020	6G628319
22	6G627701	Screw (A)	6G627701	6G627701
23	6G195601	Screw (B)	6G195601	6G195601
24	6G612323	Bail Arm	6G612323	6G612323
25	6G205001	Screw (C)	6G205001	6G205001
26	6F897101	Washer (C)	6F897101	6F897101
27	6G281601	Ball Bearing (B)	6G281601	6G281601
28	6F921601	Line Roller	6F921601	6F921601
29	6G047601	Collar (C)	6G047601	6G047601
30	6G630701	Bail Assembly	6G612701	6G628501
31	6G471803	Bail Spring Shaft	6G471803	6G471803
32	6E313901	Washer (D)	6E313901	6E313901
33	6G471701	Bail Spring	6G471701	6G471701
34	6G612101	Bail Spring Holder	6G612101	6G612101
35	6G630601	Cover (A)	6G612501	6G628401
36	6G270801	Screw (D)	6G270801	6G270801
37	6G613101	Bail Trip Lever Spring	6G613101	6G613101
38	6G630801	Bail Trip Lever	6G613001	6G628601
39	6G630901	Cover (B)	6G613201	6G628701
40	6G611201	Roller Clutch Retainer	6G611201	6G611201
41	6G465401	Clutch Cam Retainer	6G465401	6G465401
42	6G557101	Screw (E)	6G557101	6G557101
43	6F833000	Washer (E)	6F833000	6F833000
44	6F896801	Clutch Cam	6F896801	6F896801
45	6G220601	Roller Clutch	6G220601	6G220601
46	6G467501	Spacing Sleeve	6G467501	6G467501
47	6G467402	Bearing Retainer (B)	6G467402	6G467402
48	6G557101	Screw (F)	6G557101	6G557101
49	63758509	Washer (F)	63758509	63758509
50	6G535101	Ball Bearing (C)	6G535101	6G535101
51	6G611001	Pinion Gear	6G611001	6G611001
52	6G610901	Collar (D)	6G610901	6G610901
53	6H198801	Body	6H198801	6H198801
54	6G611801	Brake Shoe	6G611801	6G611801
55	6F505701	Screw (G)	6F505701	6F505701
56	6G609925	Anti-Reverse Lever	6G609925	6G609925
57	6G627801	Anti-Reverse Cam Spring	6G627801	6G627801
58	6G629901	Stabilizer Bar	6G610801	6G610801
59	6G630408	Rear Cover	6G611911	6G611911
60	63511801	Screw (H)	63522501	63522501
61	6G610101	Washer (G)	6G610101	6G610101
62	6G629501	Oscillating Gear	6G610201	6G632101
63	6G466001	"O" Ring (A)	6G466001	6G466001
64	6G466100	Washer (H)	6G466100	6G466100
65	6G466201	Ball Bearing (D)	6G466201	6G466201
66	6G466301	Screw (I)	6G466301	6G466301
67	6G467301	Ball Bearing (E)	6G467301	6G467301
68	6G670501	"O" Ring (B)	6G670501	6G670501
69	6G611301	Drive Gear	6G611301	6G611301
70	6G630207	Side Cover	6G611610	6G611610
71	6G468301	Screw (J)	6G468301	6G468301
72	6G613400	Washer (I)	6G613400	6G613400
73	6G612401	Screw (K)	6G612401	6G612401
74	6G630301	Bearing Retainer (C)	6G611701	6G611701
75	6G611501	Screw (L)	6G611501	6G611501
76	6H198401	Handle Assembly	6H198901	6H198901
77	6G630101	Bearing Retainer (D)	6G611401	6G611401