




※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※28ローラーラッチは圧入で固い場合があり、交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承下さい。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)