



※白叉キ番号はベアリングを示します。

※ **27** コーラークラッチは圧入で固い場合があり、
交換はアフターサービスに出していただくをお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、
ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)