



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)

※右巻きから左に組み替え、もしくは左から右への組み替えの際にはカーブプレートとボディ用プレートの6か所のボルトを取り外しプレートを左右入れ替えてください。
その後、ボルトを6か所締め付けてハンドルを取り付けてください。

RoulementCasting.com